





## Para Fechar

---



Linha de ruptura para abrir o selo manualmente



## Para Abrir

---

Puxe a ponta para fora para romper o selo

